

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA OKLEIN ŚCIENNYCH VERTISOL

Newmor Polska Sp. z o.o.
tel: +48 12 656 72 60
www.newmor.pl

Lekkie zabrudzenia należy usuwać wyłącznie przy użyciu miękkiej (czystej) gąbki lub ściereczki oraz czystej, ciepłej wody. Po przetarciu zabrudzonego fragmentu należy gruntownie spłukać czyszczoną powierzchnię za pomocą nasączonej czystą wodą gąbki w kierunku z góry na dół. Następnie należy osuszyć okleinę za pomocą miękkiej, niestrzępiącej się tkaniny.

Nie wolno do czyszczenia lub wycierania okleiny używać żadnych środków zawierających związki chemiczne wchodzące w reakcję z okleiną winylową PCV oraz wszelkiego rodzaju materiałów czy tkanin ściennych, które mogą uszkodzić powierzchnię okleiny. Nie wolno także używać jakichkolwiek rozpuszczalników np. zmywacza do paznokci, które mogłyby naruszyć lub usunąć wierzchnią, ochronną warstwę okleiny i uszkodzić nadruk (barwnik).

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za użycie niewłaściwych środków czyszczących i/lub konserwujących, przez co rozumie się m.in. środki żrące, wybielacze lub inne wchodzące w reakcję z PCV. **Przed użyciem jakiegokolwiek środka czyszczącego/lub konserwującego, należy zawsze wykonać próbę na niewielkim, znajdującym się w niewidocznym miejscu, fragmencie okleiny.**

Uwagi:

- Wszelkie zabrudzenia należy usuwać natychmiast po pojawieniu się plamy.
- Podczas stosowania dopuszczalnych środków czyszczących najpierw należy dokonać testu na powierzchni nierzucającej się w oczy.
- Nigdy nie należy mieszać czyszczących środków ze sobą, gdyż może nastąpić gwałtowna niepożądana reakcja.