

INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN OBIEKTOWYCH**I. OGÓLNE WARUNKI**

Montaż wykładzin należy zlecić profesjonalnej ekipie montażyście, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt. W trakcie montażu należy przestrzegać przepisów prawa, w tym przepisów BHP.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Dostawcą przed przystąpieniem do montażu.

II. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed rozpoczęciem montażu wykładzin należy zakończyć wszelkie prace budowlane, w szczególności malowanie ścian. Podłoże należy opróżnić z wszelkich przedmiotów mogących utrudniać montaż, dokładnie odkurzyć, oczyścić z pozostałości farb i wykonać niezbędne naprawy.

Przed rozpoczęciem montażu wykładzin dywanowych należy upewnić się, że podłoże jest suche (max 2,0 % wilgotności mierzone metodą CM), równe (max 2mm odchylen na 2m wzorcu), gładkie, matowe, wolne od rys i spękań. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować gruntem do niego odpowiednim.

Dylatacje przeciwskurczowe należy zamknąć odpowiednią masą, a dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na powierzchnię wykładziny i zabezpieczyć ją odpowiednim profilem.

W przypadku zauważenia wady wykładziny, należy natychmiast skontaktować się z Dostawcą. Reklamacje z tytułu wady jawnej może nie być uwzględniona w przypadku pocięcia lub / i przyklejenia wykładziny. Należy sprawdzać co najmniej każde trzy kolejno klejone fragmenty wykładzin. W przypadku przyklejenia większej ilości reklamacja nie będzie przyjęta. Należy zachować etykiety z opakowań na wypadek reklamacji.

III. DOBÓR MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

Materiały montażowe (kleje, grunty, masy szpachlowe) należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny i dostosować je do rodzaju podłoża. Materiały muszą być odpowiednie ze względu na rodzaj podłoża i rodzaj instalowanej wykładziny z uwzględnieniem specyfiki i parametrów technicznych (w tym jej spodu). Do wykładzin tkanych należy stosować wyłącznie kleje dedykowane do wykładzin dywanowych (np. produkty Bautec).

W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym:

- należy użyć przeznaczonego do tego rodzaju podłóg kleju,
- nie zaleca się stosowania wykładzin wełnianych (należy sprawdzić czy wykładzina może być montowana w pomieszczeniach z takim ogrzewaniem),
- system ogrzewania podłogowego należy wyłączyć co najmniej 24 godziny przed montażem i ponownie uruchomić dopiero po upływie 48 godzin, zwiększając stopniowo temperaturę (+/- 5 °C na dzień), równocześnie należy zadbać, aby temperatura pomieszczenia nie była niższa aniżeli 15°C.

IV. MONTAŻ WYKŁADZIN

Wykładziny dywanowe w rolkach należy montować w jednym kierunku po rozwinięciu z roli. W przeciwnym razie będzie widoczna zmiana odcienia wykładziny spowodowana odbiciem światła w innym kierunku przez lekko pochylone runo.

Wykładzin z różnych serii produkcyjnych nie można łączyć w tych samych pomieszczeniach.

Zaleca się montaż danej rolki w jednym pomieszczeniu, lub jeśli to niemożliwe z rolek o kolejnych numerach. W przypadku wystąpienia wzorów wielkoformatowych należy postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją i schematem montażu.

Wykładzina powinna leżeć w pomieszczeniach, w których ma być montowana min 48 godzin, w tym min 24 godz. docięta na żądaną długość i rozłożona.

UKŁADANIE WYKŁADZINY W PŁYTKACH

Emulsję antypoślizgową należy rozprowadzić po posadzce gąbczastym wałkiem malarskim, zgodnie z normami zużycia - zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta! Zalecamy produkty Bautec. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu pozwalającego na dalsze czynności. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się zachowanie etykiet z opakowań na wypadek ewentualnych reklamacji.

Płytki zaleca się układać w taki sposób, aby strzałki umieszczone na spodzie płytek skierowane były na zamianę „w prawo”, na wprost” - efekt szachownicy, gdzie naturalnym efektem jest uwidocznienie się poszczególnych płytek. Płytki można także układać w jednym kierunku, jednak przypadku montażu równoległego łączenia płytek będą widoczne, co nie stanowi wady materiału ani montażu i tym samym - nie podlega reklamacji. Montaż płytek zgodnie z jednym kierunkiem strzałek (równolegle) może zostać wykonany na wyłączną odpowiedzialność Zamawiającego, z wyłączeniem kolekcji, gdzie jedyną metodą zalecaną przez producenta jest montaż zgodnie z jednym kierunkiem strzałek, dotyczy to w szczególności kolekcji Fresco. Optymalny efekt zapewni dodatkowo ułożenie płytek strzałkami skierowanymi od drzwi wejściowych. Nie należy rozpoczynać układania od ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu „środek” tak, aby przy ścianach docinane płytki miały szerokość nie mniejszą niż 10

cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego „środka” w kierunku wyznaczonym przez linie w kierunku do ścian. Płytki należy ułożyć na masę antypoślizgową rozprowadzoną na całej powierzchni. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą przy ścianach. Płytki powinny stykać się oryginalnymi brzegami, a brzegi docięte powinny dochodzić do ścian.

Uwaga: Może się zdarzyć, że nawet w przypadku układania w jednym kierunku poszczególne płytki mogą dawać efekt minimalnych różnic w odcieniach. Wykładziny welurowe dodatkowo cieniują same z siebie. Nie jest to wada wykładzin, lecz naturalny efekt występujący przy wszystkich wykładzinach dywanowych.

V. PRACE WYKOŃCZENIOWE

W miejscach styku z innymi powierzchniami (podłogami) należy zastosować listwy progowe.

Listwy przyściennie powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykładziny mogą być użytkowane po upływie czasu wskazanego przez producenta kleju oraz po całkowitym przewietrzeniu pomieszczenia.

VI. ZALECENIA DODATKOWE:

Na każdym pudełku znajduje się informację o jakości, kolorze i numerze partii. Informację tę oraz strzałkę kierunku włókien można znaleźć również na spodzie każdej płytki dywanowej. W celu zapewnienia równomiernego rezultatu bardzo ważne jest, aby używać płytek z jednej serii/partii produkcyjnej oraz przestrzegać schematu montażu.

VII. PRZECHOWYWANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH PRZED MONTAŻEM

Warunki klimatyczne pomieszczenia, gdzie przechowywana będzie wykładzina przed montażem powinny być zbliżone do warunków pokojowych, czyli takich, w których wykładzina będzie montowana a następnie eksploatowana. Przyjmuje się, że temperatura powietrza nie może być niższa niż 15 stopni C, wilgotność powietrza powinna być nie wyższa niż 60% a wilgotność bezwzględna podłoża nie powinna przekraczać 2% CM.

W przypadku nie utrzymania właściwej wilgotności powietrza, podłoża i temperatury, ewentualne ryzyko uszkodzenia materiału przechodzi na Zamawiającego.

W okresie jesienno – zimowym konieczna jest aklimatyzacja materiału w temperaturze zbliżonej do warunków pokojowych, czyli takich, w których wykładzina będzie montowana a następnie eksploatowana, minimum 24 h przed montażem.

VIII. PO MONTAŻU

Zabronione jest zabezpieczanie wykładzin bezpośrednio po montażu (np. folią, kartonami). Należy odczekać z zabezpieczeniem wykładziny do czasu całkowitego wyschnięcia/odparowania użytej do montażu chemii. W przypadku braku zastosowania się do powyższego zalecenia, istnieje możliwość m.in. odpajania się/ podnoszenia się/ zniekształcenia zamontowanej wykładziny.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Dostawcy oraz wygaśnięciem udzielonej gwarancji.

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu i użytkowania wykładzin zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część warunków zakupu i jest wiążąca dla Zamawiającego oraz wykonawcy montażu.