

INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN OBIEKTOWYCH

I. OGÓLNE WARUNKI

Montaż wykładzin należy zlecić profesjonalnej ekipie montażystów, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt. W trakcie montażu należy przestrzegać przepisów prawa, w tym przepisów BHP.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Dostawcą przed przystąpieniem do montażu.

II. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed rozpoczęciem montażu wykładzin należy zakończyć wszelkie prace budowlane, w szczególności malowanie ścian. Podłoże należy opróżnić z wszelkich przedmiotów mogących utrudniać montaż, dokładnie odkurzyć, oczyścić z pozostałości farb i wykonać niezbędne naprawy.

Przed rozpoczęciem montażu wykładzin dywanowych należy upewnić się, że podłoże jest suche (max 2,0 % wilgotności mierzone metodą CM), równe (max 2mm odchyłeń na 2m wzorcu), gładkie, matowe, wolne od rys i spękań. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować gruntem do niego odpowiednim.

Dylatacje przeciwskurczowe należy zamknąć odpowiednią masą, a dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na powierzchnię wykładziny i zabezpieczyć ją odpowiednim profilem.

W przypadku zauważenia wady wykładziny, należy natychmiast skontaktować się z Dostawcą. Reklamacje z tytułu wady jawnej może nie być uwzględniona w przypadku pocięcia lub / i przyklejenia wykładziny. Należy sprawdzać co najmniej każde trzy kolejno klejone fragmenty wykładzin. W przypadku przyklejenia większej ilości reklamacja nie będzie przyjęta. Należy zachować etykiety z opakowań na wypadek reklamacji.

III. DOBÓR MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH

Materiały montażowe (kleje, grunty, masy szpachlowe) należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny i dostosować je do rodzaju podłoża. Materiały muszą być odpowiednie ze względu na rodzaj podłoża i rodzaj instalowanej wykładziny z uwzględnieniem specyfiki i parametrów technicznych (w tym jej spodu). Do wykładzin tkanych należy stosować wyłącznie kleje dedykowane do wykładzin dywanowych (np. produkty Bautech).

W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym:

- należy użyć przeznaczonego do tego rodzaju podłóg kleju,
- nie zaleca się stosowania wykładzin wełnianych (należy sprawdzić czy wykładzina może być montowana w pomieszczeniach z takim ogrzewaniem),
- system ogrzewania podłogowego należy wyłączyć co najmniej 24 godziny przed montażem i ponownie uruchomić dopiero po upływie 48 godzin, zwiększając stopniowo temperaturę (+/- 5 °C na dzień), równocześnie należy zadbać, aby temperatura pomieszczenia nie była niższa aniżeli 15°C.

IV. MONTAŻ WYKŁADZIN

Wykładziny dywanowe w rolkach należy montować w jednym kierunku po rozwinięciu z roli. W przeciwnym razie będzie widoczna zmiana odcienia wykładziny spowodowana odbiciem światła w innym kierunku przez lekko pochylone runo.

Wykładzin z różnych serii produkcyjnych nie można łączyć w tych samych pomieszczeniach.

Zaleca się montaż danej rolki w jednym pomieszczeniu, lub jeśli to niemożliwe z rolek o kolejnych numerach. W przypadku wystąpienia wzorów wielkoformatowych należy postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją i schematem montażu.

Wykładzina powinna leżeć w pomieszczeniach, w których ma być montowana min 48 godzin, w tym min 24 godz. docięta na żądaną długość i rozłożona.

V. PRACE WYKOŃCZENIOWE

W miejscach styku z innymi powierzchniami (podłogami) należy zastosować listwy progowe.

Listwy przyściennie powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykładziny mogą być użytkowane po upływie czasu wskazanego przez producenta kleju oraz po całkowitym przewietrzeniu pomieszczenia.

VI. PRZECHOWYWANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH PRZED MONTAŻEM

Warunki klimatyczne pomieszczenia, gdzie przechowywana będzie wykładzina przed montażem powinny być zbliżone do warunków pokojowych, czyli takich, w których wykładzina będzie montowana a następnie eksploatowana. Przyjmuje się, że temperatura powietrza nie może być niższa niż 15 stopni C, wilgotność powietrza powinna być nie wyższa niż 60% a wilgotność bezwzględna podłoża nie powinna przekraczać 2% CM.

W przypadku nie utrzymania właściwej wilgotności powietrza, podłoża i temperatury, ewentualne ryzyko uszkodzenia materiału przechodzi na Zamawiającego.

W okresie jesienno – zimowym konieczna jest aklimatyzacja materiału w temperaturze zbliżonej do warunków pokojowych, czyli takich, w których wykładzina będzie montowana a następnie eksploatowana, minimum 24 h przed montażem.

VII. PO MONTAŻU

Zabronione jest zabezpieczanie wykładzin bezpośrednio po montażu (np. folią, kartonami). Należy odczekać z zabezpieczeniem wykładziny do czasu całkowitego wyschnięcia/odparowania użytej do montażu chemii. W przypadku braku zastosowania się do powyższego zalecenia, istnieje możliwość m.in. odspajania się/ podnoszenia się/ zniekształcenia zamontowanej wykładziny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Dostawcy oraz wygaśnięciem udzielonej gwarancji.

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu i użytkowania wykładzin zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część warunków zakupu i jest wiążąca dla Zamawiającego oraz wykonawcy montażu.