

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji wykładziny VERTISOL

Wykładziny VERTISOL to produkt fabrycznie wyposażony w bardzo wytrzymałą warstwę użytkową. Warstwa ta znacząco zmniejsza koszty utrzymania wykładziny, jednocześnie nie wymagając zbyt dużej opieki. W wstępnym procesie pielęgnacyjnym /zaraz po zamontowaniu/ nie jest potrzebne zabezpieczanie produktu polimerem, ani używanie innych specjalistycznych produktów pielęgnacyjnych.

Środki zapobiegawcze

W celu zmniejszenia ilości nanoszonego na wykładzinę brudu, zaleca się utworzenie specjalistycznych stref, w których należy umieścić wycieraczki/ maty pochłaniające brud. Strefy powinny mieć wielkość 4-6 mb, a ich utworzenie może zmniejszyć ilość wnoszonego brudu o 80%, tym samym wyraźnie zmniejszyć koszty pielęgnacji.

Czyszczenie produktu po zakończeniu prac montażowych

Należy zastosować suche czyszczenie, unikać zmiatania podłogi, stosować odkurzaczy (ze szczotką z miękkim włosiem) do usuwania luźno osadzonego na wykładzinie brudu (kurzu i gruzu). Powierzchnia produktu może być czyszczona przy użyciu mopa, którego należy zamoczyć w roztworze wody z *PU cleaner*.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt VERTISOL można czyścić każdego dnia, lub w większych odstępach czasowych, które dostosowane powinny być do potrzeb związanych z ilością brudu, która widoczna jest na powierzchni produktu. Luźno osadzony brud usuwać można poprzez zmiatanie, odkurzanie (szczotka z miękkim włosiem) lub czyszczenie na mokro (mopowanie). W przypadku uporczywych plam lub mocno przyczepionego do podłogi brudu, do czyszczenia na mokro należy użyć wody z dodatkiem *PU cleaner*.

Usuwanie plam

Wszystkie substancje, które tworzą plamy należy natychmiast usunąć z powierzchni produktu. Przed rozpoczęciem usuwania plam za pomocą specjalistycznych detergentów należy sprawdzić, czy owe substancje czyszczące/usuwające plamy mogą być zastosowane z produktem VERTISOL. Należy zwrócić uwagę na nadane przez producenta wskazówki odnoszące się do substancji czyszczących. Środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych, proszki do szorowania, kwasy oraz silne rozpuszczalniki mogą doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia produktu. Środki do dezynfekcji i kolorowe środki antybakteryjne mogą doprowadzić do powstania trwałych przebarwień i plam.

Zanim zaczniemy proces czyszczenia należy każdorazowo, w mało widocznym miejscu, dokonać próby oddziaływania użytych środków z produktem. Należy zwrócić uwagę, by środki czystości, których używamy do czyszczenia produktu, posiadały wartość PH ok. 7-8.

Wskazówki ogólne

W przypadku przeprowadzania prac mogących zagrażać zniszczeniem wykładziny należy ją odpowiednio zabezpieczyć. Należy zadbać, by wilgoć nie nagromadzała się pod meblami oraz innymi elementami wykończeniowymi. W miejscach, gdzie ustawione są nogi stołów, krzeseł oraz innych mebli, należy zadbać o wyłożenie odpowiednich stopek ochronnych, mat lub wycieraczek. Mogą one zostać nabyte u Newmor Polska Sp. z o.o. Jeżeli jest to możliwe, zaleca się używać jasnych, nie poruszających się stopek ochronnych.

W przypadku używania krzeseł na kółkach zaleca się stosowanie mat ochronnych dostępnych w Newmor Polska sp. z o.o. Zarówno stopki ochronne znajdujące się pod meblami, jak i kółka od krzeseł, należy regularnie konserwować. Powierzchnia mebli, do której przyczepiona jest stopka ochronna powinna być równa/płaska i zaokrąglona przy krawędziach. W przypadku miękkich i elastycznych wykładzin, przedmioty, których duży ciężar zlokalizowany jest na małej powierzchni (np. ciężkie meble na stosunkowo wąskich nogach), mogą doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni. Można temu zapobiec wsuwając odpowiednią matę (której zadaniem jest rozłożenie ciężkości) pod ciężki przedmiot.

Trakcja podłogi oraz jej antypoślizgowość jest ściśle związana z ilością brudu wniesionego do pomieszczenia, częstotliwością czyszczenia produktu oraz środkami, za pomocą których jest ona czyszczona.

Niniejsza instrukcja nie może zostać uznana za kompletną (tzn. wyczerpująca wszystkie aspekty związane z montażem). W celu uzyskania większej ilości informacji zaleca się kontakt z przedstawicielem Newmor Polska .

Prosimy o kontakt pod numerem tel.: 12 656 72 60.

Nieprzestrzeganie instrukcji montażu może doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji Newmor Polska. Firma Newmor Polska nie ponosi wówczas dalszej odpowiedzialności za błędy, będące wynikiem niefachowego ułożenia wykładziny. Gwarancja obowiązuje wyłącznie, jeśli wykładzina używana jest w normalnych warunkach (przy prawidłowym ułożeniu i konserwacji).