

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WYKŁADZIN WEŁNIANYCH LUSOTUFO

Newmor Polska Sp. z o.o.
tel: +48 12 656 72 60
fax: +48 12 656 72 61
www.newmor.pl

W celu zapewnienia wykładzinie jej naturalnego wyglądu oraz przedłużenia jej żywotności należy stosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji. Regularne i dokładne odkurzanie to skuteczny sposób na usunięcie cząstek brudu z wykładziny. Ważne jest dokładne i delikatne odkurzanie, szczególnie w obszarach o dużym natężeniu ruchu. Czyszczenie i konserwacja wykładziny powinny być przeprowadzane przez profesjonalną firmę zajmującą się czyszczeniem wykładzin oraz przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu i środków do czyszczenia i pielęgnacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Dostawcą.

CODZIENNA PIELĘGNACJA

- W pierwszym tygodniu po ułożeniu wykładziny należy delikatnie i częściej odkurzać, aby usunąć kłaczki, kurz, nadmiar włókien.
- Należy codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny wysokiej jakości, profesjonalnym odkurzaczem zgodnie z instrukcją jego obsługi, a w obszarach o dużym natężeniu ruchu częściej.

UWAGA! Zabrania się stosowania odkurzaczy i urządzeń ze szczotką obrotową i walcową, a także posiadających rzepy (często spotykane na głowicach wielu odkurzaczy).

- Należy zachować szczególną ostrożność przy czyszczeniu/ odkurzaniu obszyc. Zabrania się stosowania szczotek/ rzepów lub innych elementów mogących powodować zaciągnięcie/mechacenie się obszycia.

USUWANIE PŁAM

Wiele plam można usunąć, jeśli zostaną podjęte natychmiastowe działania. Im dłuższe opóźnienie, tym większe prawdopodobieństwo, że rozlany płyn stanie się trwałą plamą. Niezwłoczne i natychmiastowe zwrócenie uwagi na wszelkie rozlania lub plamy ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć wnikięcia plamy we włókna dywanu. Należy natychmiast zająć się płynami (zwłaszcza gorącymi). Jeśli pozostawisz plamę do ostygnięcia lub wyschnięcia, usunięcie plamy będzie prawie niemożliwe. Całkowite usunięcie wielu typowych plam może wymagać wielokrotnego użycia specjalistycznych środków. Należy zachować ostrożność, ponieważ przypadkowe próby usunięcia plam mogą spowodować trwałe plamy, zniekształcenie włosa i utratę koloru.

- Wszystkie płyny należy niezwłocznie usunąć suchą, białą, chłonną szmatką lub białym, zwykłym, chłonnym ręcznikiem papierowym. Nie wolno szorować powierzchni! Należy kontynuować używanie suchej szmatki lub ręczników papierowych, aż obszar będzie całkowicie suchy.
- W przypadku produktów powstałych delikatnie zeszkrob je z wykładziny zaokrągloną łyżką. Substancje stałe należy rozbić i odkurzyć aż do całkowitego usunięcia.
- Plamy należy usuwać specjalistycznym odplamiaczem **np. Alibaba (DR. Schutz)**.

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić na niepozornym/ niewidocznym fragmencie czy zalecany odplamiacz nie powoduje zmian w wyglądzie wykładziny

- Używając odplamiacza należy spryskać białą, bawełnianą ściereczkę odplamiaczem i przyduszyć spryskaną część ściereczki do plamy usuwać zabrudzenie. Należy usuwać plamę od jej krawędzi do środka, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu. Nie szorować! **Nie wolno moczyć runa dywanu!** Nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie ściereczki z odplamiaczem do powstałego zabrudzenia
- Należy używać małych ilości środka do usuwania plam. Zaleca się wymianę bawełnianej ściereczki natychmiast po jej zabrudzeniu. Nigdy nie pocieraj dywanu ruchem okrężnym, ponieważ spowoduje to trwałe zniekształcenie powierzchni włosa.
- Po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie i przyciskając do plamy usunąć pozostałości odplamiacza, uważając, aby nie przemoczyć wykładziny. Upewnij się, że wszelkie pozostałości rozlanych płynów lub mieszanek czyszczących zostały całkowicie usunięte.
- Jeśli plamy nie reagują odpowiednio na czyszczenie, należy niezwłocznie skontaktować się z profesjonalną firmą zajmującą się czyszczeniem dywanów.

CZYSZCZENIE OKRESOWE

Aby zapewnić, że wykładzina przez dłuższy czas zachowa swój wygląd i zmaksymalizować jej żywotność, konieczne jest okresowe dokładne czyszczenie w celu usunięcia najgłębszych zabrudzeń.

- Należy przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny wysokiej jakości, profesjonalnym odkurzaczem,
- Usuwać plamy wg opisu USUWANIE PŁAM powyżej.
- Należy nanieść na powierzchnię równą warstwę np. specjalistycznej **Piany Aktywnej (DR. Schutz)**.
- Następnie pozostawić wszystko na minimum 4 godzin.
- Po upływie 4 godzin odkurzyć powierzchnię specjalistycznym odkurzaczem.

CZYSZCZENIE WIEKSZYCH ZABRUDZEŃ

- przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny wysokiej jakości, profesjonalnym odkurzaczem
- usunąć plamy wg opisu **USUWANIE PLAM**
- rozpylić na czyszczonej powierzchni produkt np. **FreschUp 2in1(DR. Schutz)**
- nanieść na powierzchnię równą warstwę produktu np. **Piana Aktywna(DR. Schutz)**
- pozostawić wszystko na czas minimum 6 godzin
- po czasie minimum 6 godzin odkurzyć powierzchnię specjalistycznym odkurzaczem

UWAGA

Przy wszelkich czynnościach czyszczenia i usuwania plam ważne jest, aby używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do dywanów wełnianych. Nigdy nie należy używać płynów piorących, detergentów, domowych środków czyszczących lub podobnych środków. Stosowanie wyżej wymienionych środków może spowodowywać uszkodzenie włókien wykładziny i/lub zmianę jej koloru, w efekcie zwiększając podatność wykładziny na zabrudzenia.

Po szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia a także, aby dobrać i zamówić odpowiednie środki DO CZYSZCZENIA prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Newmor Polska Sp. z o.o.